

## Procedura de export XML din casa de marcat Incotex Succes M7

Se conecteaza memoria externa (stick USB) in mufa USB, de langa intrerupatorul casei de marcat (latura dreapta).

- Este FOARTE IMPORTANT sa folositi un Memory Stick de calitate, mufa metalica, nu plastifiata!

Recomandam folosirea memoriilor de 16 GB;

- **Atentie !** Recomandam ca inainte de fiecare export sa verificati ca Memory Stick-ul sa fie gol.

Dupa fiecare export salvati fisierele pe un computer intr-un dosar cu Numele lunii pentru care faceti exportul (ex: Octombrie2018). Pentru fiecare casa de marcat (NUI) trebuie sa cream dosare separate.


**Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale au obligatia de a transmite la ANAF pana in data de 20 ale lunii curente fisierele aferente lunii anterioare (Declaratia A4200)!**

**(Exemplu: 20 Noiembrie pentru Octombrie)**

## Exportul fisierelor XML din casa de marcat

Cel mai usor este exportul fisierelor XML **DUPA DATA** (nu dupa Z), astfel:

1. Pornim casa de marcat (buton ON/OFF latura dreapta).

2. Apasam tasta  pana apare pe ecran meniul "RAPOARTE X \*\*\*\*\*"








3. Apasam tasta 

4. Apasam tasta  urmata de tasta 

Se afiseaza pe ecran: "DATA INCEP". Trebuie sa introducem data de inceput a raportului;

5. Tastam data de inceput a raportului, sub forma ZZLLAA.

Exemplu: Pentru luna Octombrie 2018 (prima zi), vom tasta

      apoi apasam tasta   
Z Z L L A A

Pe ecran se va afisa „DATA SFARS”. Trebuie sa introducem data de sfarsit a raportului;

6. Tastam data de sfarsit a raportului, sub forma ZZLLAA.



Pentru luna Octombrie 2018 (31 zile), vom tasta


      apoi apasam tasta   
Z Z L L A A

Casa de marcat incepe exportul fisierelor pe memoria externa introdusa in portul USB.

Operatiunea dureaza cateva secunde in functie vanzari.

La afisarea mesajului „EXPORT FINALIZAT EXTRAGETI MEMORIA <C> - IESIRE” puteti extrage memory stick-ul.

Apasati tasta  pentru a reveni in meniul „RAPOARTE X \*\*\*\*\*” si tasta  pentru a reveni la meniul „INREGISTRARE \*\*\*\*\*”.

Apasand tasta  va puteti relua activitatea pe casa de marcat, pentru Vanzari.

Procedura de export a fisierelor XML poate fi repetata de mai multe ori daca este cazul (daca nu ati salvat fisierele exportate anterior sau doriti sa faceti o copie de siguranta/ arhiva).

Mai multe informatii pe: [www.trendex.ro/casa-de-marcas-brasov](http://www.trendex.ro/casa-de-marcas-brasov) -> INTREBARI FRECVENTE